

Öffnen und Schließen des Fensters

Das Fenster durch Drehen der Stellstange um 90° öffnen, Stellstange am Haltezapfen fixieren. Das Fenster kann in drei Positionen stehen bleiben. Das Fenster durch Heben der Stellstange vom Haltezapfen schließen, dann Stellstange an Verschlusszapfen fixieren.



Netz-Rollo

Werksmäßig ist das Fenster mit einem Netz-Rollo versehen. Dieser kann heruntergezogen und in den Haltekrallen an den beiden Seiten fixiert werden.



Herausnehmen des Fensterflügels (z.B. zum Putzen)

Das Fenster um 90° öffnen, danach Fensterflügel nach rechts ziehen, bis der Fensterflügel von den Scharnieren frei ist. Fensterflügel durch die Fensteröffnung führen.



Kondenswasser vermeiden

In Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit kann sich an der Innenseite der Isolierscheibe Kondenswasser bilden. Dies lässt sich durch häufigeres Lüften des Raumes verringern.



Reinigung des Fensters

Das Fenster lässt sich mit handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln leicht säubern.



Reinigung des Eindeckrahmens

Den Eindeckrahmen rund um das Fenster von Laub und dergleichen reinigen, um einen einwandfreien Wasserablauf zu gewährleisten.



Schnee und Eis

Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Schmelzwasser vom Fenster und den nahe gelegenen Entwässerungsrinnen immer abgeleitet werden kann.

Schnee und Eis auf und um das Fenster herum sollte, genauso wie auch bei der Entfernung von Laub u. dgl. üblich, vom Eindeckrahmen und den Dachrinnen entfernt werden, um einen einwandfreien Schmelzwasserablauf zu gewährleisten.

