

Apertura della finestra

Aprire la finestra girando la maniglia di 90°. Aprire il battente completamente (a 95°). Il gancio di sicurezza nella parte superiore si blocca automaticamente, impedendo così al battente di chiudersi da solo.



Chiusura della finestra

Per chiudere il battente, prendere la maniglia con una mano come indicato e, nello stesso tempo, sganciare il gancio di sicurezza. Spingere la maniglia verso il telaio e farla ruotare di 90°.



Posizione di ventilazione

Il battente può essere bloccato in 3 diverse posizioni per la ventilazione.



Minimizzare i fenomeni di condensa

Nelle stanze con un elevato grado di umidità possono verificarsi fenomeni di condensa sul vetro interno. Questo fenomeno può essere ridotto arieggiando la stanza frequentemente, per brevi periodi.



Pulizia della finestra

La superficie può essere pulita con normali detersivi per la casa.



Pulizia del raccordo

Liberare il raccordo da foglie e detriti per permettere il regolare deflusso dell'acqua piovana.



Neve e ghiaccio

E' importante assicurarsi che l'acqua possa sempre scolare dalla finestra e dalle grondaie circostanti.

Quindi neve e ghiaccio dovranno essere rimossi sia da sopra la finestra che dall'area circostante; così pure foglie e altri detriti che dovessero accumularsi dovranno essere rimossi dal raccordo e dalle grondaie per permettere all'acqua che si scioglie di fluire liberamente.

