

CVU eléctrica/solar CFU

Mantenimiento

CVU eléctrica/solar

Limpieza de la superficie exterior de vidrio

La superficie exterior de vidrio se puede limpiar con un paño suave, limpio y sin pelusa. Por lo general, bastará con utilizar agua limpia para lavar el vidrio. También se pueden emplear productos de limpieza domésticos no abrasivos.

La ventana de cubierta de vidrio debe estar cerrada durante la limpieza, que ha de llevarse a cabo desde el exterior.

Advertencia

- Evite todo contacto de silicona con el acristalamiento.
- No utilice productos de limpieza que contengan partículas corrosivas.
- No utilice productos de limpieza domésticos que sean muy ácidos o alcalinos para limpiar el acristalamiento. Ello incluye productos domésticos comunes como el alcohol desnaturalizado.
- Evite todo contacto del acristalamiento con objetos cortantes o corrosivos, incluidas joyas.
- No intente nunca eliminar la suciedad del acristalamiento sin haberlo mojado previamente.
- Si se realizan obras cerca de la ventana de cubierta de vidrio, protéjala para evitar salpicaduras o manchas de elementos agresivos y corrosivos que puedan dañar su superficie.

Sustitución de juntas

Se recomienda sustituir la junta entre marco y hoja cada 10 años para asegurar una conexión hermética óptima y evitar la condensación. Su empresa comercial VELUX dispone de piezas de repuesto. Facilite la información de la etiqueta de identificación. Contacte con su empresa comercial VELUX; visite www.velux.com.

Ventilación

Para garantizar el mejor clima interior posible y evitar la condensación, se recomienda abrir la ventana de cubierta de vidrio dos o tres veces al día durante 15 minutos cada vez. Si la ventana de cubierta de vidrio se cubre de nieve, es preciso retirar la nieve del exterior antes de abrir la ventana.

Retirada de nieve del vidrio exterior

En zonas con fuertes nevadas, asegúrese de retirar periódicamente la nieve del vidrio exterior.

Sensor de lluvia

La presencia de suciedad y nieve en el sensor de lluvia puede causar problemas de funcionamiento. Por lo tanto, se recomienda limpiar el sensor de lluvia con un paño suave y húmedo una o dos veces al año o cuando sea necesario.

Célula solar (solo para CVU solar)

La presencia de suciedad y nieve en la célula solar puede causar problemas de funcionamiento o de carga. Por lo tanto, se recomienda limpiar la célula solar con un paño suave y húmedo una o dos veces al año o cuando sea necesario.

Mantenimiento desde el interior

La superficie interior del vidrio se puede limpiar con un paño suave, limpio y sin pelusa. Por lo general, bastará con utilizar agua limpia para lavar el vidrio. También se pueden emplear productos de limpieza domésticos no abrasivos. Por lo demás, la ventana de cubierta de vidrio no requiere mantenimiento desde el interior.

Seguridad personal

Por seguridad personal, no saque nunca la mano o el cuerpo fuera de la ventana de cubierta de vidrio sin desconectar antes la alimentación eléctrica.



Limpieza de la superficie exterior de vidrio

La superficie exterior de vidrio se puede limpiar con un paño suave, limpio y sin pelusa. Por lo general, bastará con utilizar agua limpia para lavar el vidrio. También se pueden emplear productos de limpieza domésticos no abrasivos.

Advertencia

- Evite todo contacto de silicona con el acristalamiento.
- No utilice productos de limpieza que contengan partículas corrosivas.
- No utilice productos de limpieza domésticos que sean muy ácidos o alcalinos para limpiar el acristalamiento. Ello incluye productos domésticos comunes como el alcohol desnaturalizado.
- Evite todo contacto del acristalamiento con objetos cortantes o corrosivos, incluidas joyas.
- No intente nunca eliminar la suciedad del acristalamiento sin haberlo mojado previamente.
- Si se realizan obras cerca de la ventana de cubierta de vidrio, protéjala para evitar salpicaduras o manchas de elementos agresivos y corrosivos que puedan dañar su superficie.

Retirada de nieve del vidrio exterior

En zonas con fuertes nevadas, asegúrese de retirar periódicamente la nieve del vidrio exterior.

Mantenimiento desde el interior

La superficie interior del vidrio se puede limpiar con un paño suave, limpio y sin pelusa. Por lo general, bastará con utilizar agua limpia para lavar el vidrio. También se pueden emplear productos de limpieza domésticos no abrasivos. Por lo demás, la ventana de cubierta de vidrio no requiere mantenimiento desde el interior.