

Elektro/Solar CVU CFU

Wartung

Elektro/Solar CVU

Äußere Glasfläche reinigen

Die Reinigung der äußeren Glasfläche kann mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch durchgeführt werden. Zur Reinigung der Glasfläche reicht in der Regel sauberes Wasser aus. Abriebfeste, haushaltsübliche Reinigungsmittel sind ebenfalls geeignet.

Während der Reinigung muss das Flachdach-Fenster geschlossen sein und die Reinigung sollte von außen erfolgen.

Warnung

- Schützen Sie die Verglasung vor Kontakt mit Silikon.
- Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte mit scharfen oder rauen Partikeln.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Verglasung keine Haushaltsreiniger mit hohem Säure- oder Alkaligehalt. Das umfasst auch haushaltsübliche Reinigungsmittel wie Brennspiritus (Ethanol).
- Schützen Sie die Verglasung vor Kontakt mit scharfen oder scheuernden Gegenständen.
- Tragen Sie stets zuerst Wasser auf, um Verschmutzungen an der Verglasung zu entfernen.
- Wenn in der Nähe des Flachdach-Fensters gearbeitet wird, decken Sie es bitte ab, um es so vor Spritzern oder Flecken oder aggressiven Mitteln und Schleifmitteln, welche das Flachdach-Fenster schädigen würden, zu schützen.

Ersatz der Dichtung

Es wird empfohlen, die Dichtung zwischen Blendrahmen und Flügel alle 10 Jahre auszutauschen, um eine optimale luftdichte Verbindung zu gewährleisten und Kondensation zu vermeiden.

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrer VELUX Vertriebsgesellschaft. Bitte geben Sie Informationen aus dem Datenetikett an. Wenden Sie sich an Ihre VELUX Vertriebsgesellschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.velux.com.

Lüftung

Um ein optimales Raumklima zu gewährleisten und die Bildung von Kondensat zu vermeiden, wird empfohlen, das Flachdach-Fenster zwei- bis dreimal täglich für jeweils 15 Minuten zu öffnen. Sollte das Flachdach-Fenster mit Schnee bedeckt sein, muss vor dem Öffnen des Flachdach-Fensters der Schnee von außen abgeräumt werden.

Schneeräumung an Außenscheibe

In Regionen mit starkem Schneefall müssen die Schneemengen, die sich auf der Außenscheibe ansammeln, regelmäßig geräumt werden.

Regensensor

Schmutz und Schnee auf dem Regensensor kann zu Betriebsstörungen führen. Es wird daher empfohlen, den Regensensor ein- bis zweimal im Jahr oder bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch zu reinigen.

Solarzelle (nur für Solar CVU)

Schmutz und Schnee auf der Solarzelle kann zu Betriebs- und Ladestörungen führen. Es wird daher empfohlen, die Solarzelle ein- bis zweimal im Jahr oder bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch zu reinigen.

Wartung von innen

Die Reinigung der inneren Glasfläche kann mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch durchgeführt werden. Zur Reinigung der Glasfläche reicht in der Regel sauberes Wasser aus. Abriebfeste, haushaltsübliche Reinigungsmittel sind ebenfalls geeignet. Ansonsten ist das Flachdach-Fenster von innen aus wartungsfrei.

Persönliche Sicherheit

Unterlassen Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit sich durch ein geöffnetes Flachdach-Fenster hinauszulehnen oder die Hand hinauszuhalten ohne vorher den Strom abzuschalten.



Äußere Glasfläche reinigen

Die Reinigung der äußeren Glasfläche kann mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch durchgeführt werden. Zur Reinigung der Glasfläche reicht in der Regel sauberes Wasser aus. Abriebfeste, haushaltsübliche Reinigungsmittel sind ebenfalls geeignet.

Warnung

- Schützen Sie die Verglasung vor Kontakt mit Silikon.
- Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte mit scharfen oder rauen Partikeln.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Verglasung keine Haushaltsreiniger mit hohem Säure- oder Alkaligehalt. Das umfasst auch haushaltsübliche Reinigungsmittel wie Brennspiritus (Ethanol).
- Schützen Sie die Verglasung vor Kontakt mit scharfen oder scheuernden Gegenständen.
- Tragen Sie stets zuerst Wasser auf, um Verschmutzungen an der Verglasung zu entfernen.
- Wenn in der Nähe des Flachdach-Fensters gearbeitet wird, decken Sie es bitte ab, um es so vor Spritzern oder Flecken oder aggressiven Mitteln und Schleifmitteln, welche das Flachdach-Fenster schädigen würden, zu schützen.

Schneeräumung an Außenscheibe

In Regionen mit starkem Schneefall müssen die Schneemengen, die sich auf der Außenscheibe ansammeln, regelmäßig geräumt werden.

Wartung von innen

Die Reinigung der inneren Glasfläche kann mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch durchgeführt werden. Zur Reinigung der Glasfläche reicht in der Regel sauberes Wasser aus. Abriebfeste, haushaltsübliche Reinigungsmittel sind ebenfalls geeignet. Ansonsten ist das Flachdach-Fenster von innen aus wartungsfrei.