CXU, CVU elettrica/solare CFU

Manutenzione

CXU, CVU elettrica/solare

Pulizia del vetro esterno
Puoi pulire il vetro esterno con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Per la pulizia del vetro, normalmente basta dell'acqua pulita. Puoi eventualmente utilizzare anche detergenti per la casa non abrasivi.

La pulizia deve avvenire dall'esterno e durante la pulizia, la finestra deve essere chiusa.

Attenzione
- Evita qualsiasi contatto di materiali siliconici con la vetrata.
- Non utilizzare prodotti di pulizia contenenti particelle abrasive.
- Per pulire il vetro, non utilizzare detergenti per la casa a elevato grado di acidità o alcalini. Tra questi rientrano anche i comuni detergenti per la casa, come gli alcool metilati.
- Evita che il vetro entri in contatto con oggetti appuntiti o abrasivi, compresi i gioielli.
- Non tentare di rimuovere lo sporco dal vetro senza prima averlo inumidito con acqua.
- Se esegui lavori in prossimità della finestra è bene proteggerla, per evitare che eventuali schizzi o macchie di composti aggressivi e abrasivi la danneggino.

Sostituzione delle guarnizioni
Ti consigliamo di sostituire la guarnizione tra il telaio e l'anta ogni 10 anni, per garantire un collegamento ermetico ottimale ed evitare la formazione di condensa.
Eventuali pezzi di ricambio sono disponibili presso la sede VELUX locale. Fornisci le informazioni indicate sulla targhetta identificativa. Contatta VELUX su www.velux.com.

Ventilazione
Per garantire il miglior clima interno possibile ed evitare la formazione di condensa, ti consigliamo di aprire la finestra due o tre volte al giorno per circa 15 minuti ogni volta. Se la finestra è coperta di neve, rimuovi la neve dall'esterno prima di aprirla.

Rimozione della neve dal vetro esterno
Nelle zone soggette a forti nevicate, assicurati di rimuovere la neve sul vetro esterno regolarmente.

Sensore pioggia
La sporcizia e la neve sul sensore pioggia possono causare problemi di funzionamento. Pertanto, ti consigliamo di pulire il sensore pioggia con un panno morbido e umido una o due volte all'anno o quando necessario.

Cella solare fotovoltaica (solo per CVU solare)
La sporcizia e la neve sulla cella solare possono causare problemi di funzionamento/caricamento. Pertanto, ti consigliamo di pulire la cella solare con un panno morbido e umido una o due volte all'anno o quando necessario.

Manutenzione dall'interno
Puoi pulire il vetro interno con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Per la pulizia del vetro, normalmente basta dell'acqua pulita. Puoi eventualmente utilizzare anche detergenti per la casa non abrasivi. Per il resto, la finestra non richiede manutenzione dall'interno.

Sicurezza personale
Per garantire la sicurezza personale, non posizionare le mani o qualsiasi parte del corpo al di fuori della finestra senza aver prima scollegato l'alimentazione.

VAS 455283-2026-10

CFU

Pulizia del vetro esterno

Puoi pulire il vetro esterno con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Per la pulizia del vetro, normalmente basta dell'acqua pulita. Puoi eventualmente utilizzare anche detergenti per la casa non abrasivi.

Attenzione

- Evita qualsiasi contatto di materiali siliconici con la vetrata.
- Non utilizzare prodotti di pulizia contenenti particelle abrasive.
- Per pulire il vetro, non utilizzare detergenti per la casa a elevato grado di acidità o alcalini. Tra questi rientrano anche i comuni detergenti per la casa, come gli alcool metilati.
- Evita che il vetro entri in contatto con oggetti appuntiti o abrasivi, compresi i gioielli.
- Non tentare di rimuovere lo sporco dal vetro senza prima averlo inumidito con acqua.
- Se esegui lavori in prossimità della finestra è bene proteggerla, per evitare che eventuali schizzi o macchie di composti aggressivi e abrasivi la danneggino.

Rimozione della neve dal vetro esterno

Nelle zone soggette a forti nevicate, assicurati di rimuovere la neve sul vetro esterno regolarmente.

Manutenzione dall'interno

Puoi pulire il vetro interno con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Per la pulizia del vetro, normalmente basta dell'acqua pulita. Puoi eventualmente utilizzare anche detergenti per la casa non abrasivi. Per il resto, la finestra non richiede manutenzione dall'interno.