

Električni/solarni CVU CFU

Održavanje

Električni/solarni CVU

Čišćenje spoljne staklene površine

Čišćenje spoljne staklene površine može se obaviti mekom i čistom krpom koja ne ostavlja dlačice. Za čišćenje stakla će obično biti dovoljna čista voda. Mogu se koristiti i neabrazivna sredstva za čišćenje u domaćinstvu.

Svetlarnik za ravan krov mora biti zatvoren tokom čišćenja i čišćenje bi trebalo da se odvija spolja.

Upozorenje

- Izbegavajte kontakt silikona sa staklom.
- Nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivne čestice.
- Za čišćenje stakla nemojte koristiti sredstva za čišćenje u domaćinstvu koja sadrže visok nivo kiseline ili lužine. To uključuje uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu kao što su metilni alkoholi.
- Izbegavajte da staklo dođe u kontakt sa oštrim ili abrazivnim predmetima, uključujući nakit.
- Nikada nemojte pokušavati da očistite prljavštinu na staklu bez da ste ga prethodno nakvasili vodom.
- Ako se blizu prozora za ravan krov izvide radovi, zaštitite ga kako biste sprečili svako prskanje ili fleke od agresivnih i abrazivnih jedinjenja koja oštećuju svetlarnik za ravan krov.

Zamena zaptivke

Preporučuje se da svakih 10 godina zamenite zaptivku između okvira i krila kako bi se osiguralo optimalno zaptivanje i izbegla kondenzacija. Rezervni delovi su dostupni kod kompanije koja prodaje VELUX proizvode. Navedite informacije sa oznake sa podacima. Obratite se preduzeću za prodaju VELUX proizvoda – pogledajte veb lokaciju www.velux.com.

Ventilacija

Da biste osigurali najbolju moguću unutrašnju klimu i sprečili kondenzaciju, preporučuje se otvaranje svetlarnika za ravan krov dva ili tri puta dnevno u trajanju od 15 minuta svaki put. Ako je svetlarnik za ravan krov prekriven snegom, sneg mora biti uklonjen spolja pre nego što se svetlarnik za ravan krov otvori.

Uklanjanje snega sa spoljašnjeg stakla

U oblastima sa jakim snežnim padavinama osigurajte redovno uklanjanje snega sa spoljašnjeg stakla.

Senzor za kišu

Prljavština i sneg na senzoru za kišu može da izazove probleme pri radu. Zbog toga se preporučuje čišćenje senzora za kišu mekom, vlažnom krpom jednom ili dvaput godišnje ili po potrebi.

Solarna ćelija (samo za solarni CVU)

Prljavština i sneg na senzoru za kišu i/ili solarnoj ćeliji može da izazove probleme pri radu/punjenju. Zbog toga se preporučuje čišćenje solarne ćelije mekom, vlažnom krpom jednom ili dvaput godišnje ili po potrebi.

Održavanje iznutra

Čišćenje unutrašnje staklene površine može se obaviti mekom i čistom krpom koja ne ostavlja dlačice. Za čišćenje stakla će obično biti dovoljna čista voda. Mogu se koristiti i neabrazivna sredstva za čišćenje u domaćinstvu. U suprotnom, svetlarnik za ravan krov ne treba održavati iznutra.

Lična bezbednost

Radi lične bezbednosti, nikada ne provlačite ruku ili telo kroz svetlarnik za ravan krov pre nego što isključite napajanje.



Čišćenje spoljne staklene površine

Čišćenje spoljne staklene površine može se obaviti mekom i čistom krpom koja ne ostavlja dlačice. Za čišćenje stakla će obično biti dovoljna čista voda. Mogu se koristiti i neabrazivna sredstva za čišćenje u domaćinstvu.

Svetlarnik za ravan krov mora biti zatvoren tokom čišćenja i čišćenje bi trebalo da se odvija spolja.

Upozorenje

- Izbegavajte kontakt silikona sa staklom.
- Nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivne čestice.
- Za čišćenje stakla nemojte koristiti sredstva za čišćenje u domaćinstvu koja sadrže visok nivo kiseline ili lužine. To uključuje uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu kao što su metilni alkoholi.
- Izbegavajte da staklo dođe u kontakt sa oštrim ili abrazivnim predmetima, uključujući nakit.
- Nikada nemojte pokušavati da očistite prljavštinu na staklu bez da ste ga prethodno nakvasili vodom.
- Ako se blizu prozora za ravan krov izvode radovi, zaštitite ga kako biste sprečili svako prskanje ili fleke od agresivnih i abrazivnih jedinjenja koja oštećuju svetlarnik za ravan krov.

Uklanjanje snega sa spoljašnjeg stakla

U oblastima sa jakim snežnim padavinama osigurajte redovno uklanjanje snega sa spoljašnjeg stakla.

Održavanje iznutra

Čišćenje unutrašnje staklene površine može se obaviti mekom i čistom krpom koja ne ostavlja dlačice. Za čišćenje stakla će obično biti dovoljna čista voda. Mogu se koristiti i neabrazivna sredstva za čišćenje u domaćinstvu. U suprotnom, svetlarnik za ravan krov ne treba održavati iznutra.