

Montagevejledning: Planlys med B6/B9 glasfiberinddækning

VELUX®

Commercial

veluxcommercial.dk

1. Kontroller åseafstand c/c 1070 mm.
2. Montér lægte nedenfor ås mod tagfod iht skitse.
3. Montér montageplanke ovenfor øverste ås iht skitse, enten som udveksling eller ekstra ås.
4. Min. taghældning 14°.

Eternitplader, karm og inddækning lægges ned i følgende rækkefølge:

1. Eternitplade mod tagfod og ved gavle af ovenlys monteres.
2. Trækarm sænkes ned i inddækning og begge dele placeres korrekt mod tagkonstruktionen, så bølgeprofilering og indv. lysning i trækarm passer med underkonstruktionen.
3. Eternitplade mod kip monteres ovenpå glasfiberinddækning.

BEMÆRK

På alle 4 sider monteres tætningsbånd mellem tagplade og glasfiberinddækning. Da glasfiberinddækningen er kompatibel med både B6 og B9 plader og dermed kan have varierende gab, anbefales det at bruge expanderende tætningsbånd.

- Inddækning skrues fast min. i hver tredje bølge.
- De fire patentbånd på karme drejes 90°, således de flugter med åsen og strammes til, inden de skrues fast i ås.
- Det øverste af inddækningen skrues/sømmes for tætning mod karm med galvaniseret skrue eller galvaniseret rørsøm maks. pr. 150 mm.
- PC-ovenlyset centrereres på karmen vha. kontrolmål og fastgøres med skrue type 5,0*50 mm.

