


Marchisetta VELUX

VELUX®




Mantieni fresca la tua casa riducendo il calore ad azionamento solare. La marchisetta VELUX blocca i raggi del sole prima che colpiscano il vetro contribuendo a mantenere la stanza fresca grazie all'efficace protezione dal calore nelle calde giornate di sole. La marchisetta trasparente ti consente inoltre di goderti la vista e di fare il pieno di luce naturale.

- La protezione dal calore mantiene la stanza fresca e aumenta il comfort degli ambienti interni.
- Preservazione della vista dall'esterno, riduzione dei riflessi indesiderati e della luce solare in entrata
- Le tende sono progettate per adattarsi in modo da consentire un montaggio rapido e veloce dall'interno
- Il design senza manutenzione garantisce la massima efficienza durante l'intera vita utile del prodotto.
- Le tende con comando manuale rappresentano la scelta ideale per le finestre facili da raggiungere.
- Creata per durare, la marchisetta resistente al vento è stata sottoposta a test rigorosi nelle nostre strutture di collaudo.

CE

Colori e modelli

La marchisetta VELUX ha una rete in tessuto trasparente. Questo codice colore del tessuto va aggiunto al tipo di marchisetta quando si ordinano i prodotti.



5060

Guida per l'azionamento

La marchisetta viene azionata aprendo l'elemento superiore della finestra e arrotolando la tenda verso l'alto o verso il basso con la cordicella. Dopodiché, la cordicella in eccesso viene fissata negli appositi dispositivi di blocco all'esterno della lamiera di copertura superiore della marchisetta.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>