

Comment régler à nouveau les stores à énergie solaire DSL / FSK / FSL

Si les stores ne vont pas complètement en bas, l'erreur peut être liée à un mauvais réglage.

Comment faire un nouveau réglage :

- Eteindre l'alimentation pendant 30 sec. au niveau du bouton reset situé sous la barre de charge (désactivation du "courant" via le bouton de réinitialisation)
- Rallumer à nouveau l'alimentation.
- Sur la télécommande, appuyez sur **Stop** puis descente en 1 seconde. Un nouveau calibrage haut est lancé.

Attendre que le calibrage soit terminé.
Maintenant le store est de nouveau réglé.

