
DML/RML Electric



VELUX®

io homecontrol®

VAS 455013-2025-11



INTEGRA®







PAGES 4-17







PAGES 18-35









1


24 V DC






CLICK



2






3
1
2



1
2
CLICK



4
L
R


CLICK



5
L
R
1
2



1
2
CLICK



6


7


8









9








10














































ZOZ 243
VELUX
www.velux.com



ZOZ 244
P25
VELUX
www.velux.com






1






2
1
2
1



2
94 mm



3


45-50 cm



4



CLICK



5
1
2


1
2
CLICK


6










7


















8
L
R


CLICK



9
L
R
1
2


1
2
CLICK


10


11

12








B04
C01·C02·C04·C06
F04·F06·F08
M04·M06·M08·M10·M12
P25·P04·P06·P08·P10
S01·S06·S08·S10
U04·U08·U10
X99



064
101·102·104
204·206
325·304·306
308·310·312
425·404·406·408·410
601·606·608·610
804·808·810
1·2·3·4·5·6·7·8·9
10·11·13·14·31·999



13













www.velux.com/electricalsupport


14




































VELUX®



velux.com/contact

www.velux.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR DML/RML ELECTRIC. ©2018, 2025 VELUX GROUP
©VELUX, THE VELUX LOGO, io-homecontrol, THE io-homecontrol LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP