VELUX roletne FOP (plisirana termo roletna FHC i vanjska tenda MHL)



3 Godine Garancije

Nabavite dva proizvoda u jednom za zamračenje, izolaciju i zaštitu od toplote. VELUX plisirane termo roletne povećavaju energetsku efikasnost vašeg doma dok vam pružaju sve prednosti zamračenja potrebne za dobar san. Dvostruko plisirana tkanina za zamračenje poboljšava izolaciju, a "leteći dizajn" omogućava postavljanje roletne bilo gdje u krovnom prozoru. VELUX vanjska tenda blokira sunčeve zrake prije nego što dopru do stakla i pomaže u održavanju doma hladnim efikasnom zaštitom od toplote tokom toplih, sunčanih dana. Prozirna je tako da uvijek možete uživati u pogledu i prirodnom svjetlu. Lako se ugrađuje iznutra.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Izuzetno visok efekat zamračenja pruža izvrsne uslove za dobar san tokom noći ili popodnevno drijemanje.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime.
- Leteći dizajn vam omogućava da roletnu postavite tačno tamo gdje je potrebna na prozoru, bez potpunog blokiranja svjetla.
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tokom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Roletne sa ručnim upravljanjem su izvrstan izbor za prozore koji se mogu dohvatiti.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Integrisane bočne vodilice omogućavaju nesmetan rad.


OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds bs-BA - Approved
Creation date 27-10-2026 19:50:25

Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



1045 1047 1156 1163

Smjernice za rukovanje

VELUX roletne FOP se sastoje od dvije roletne. Termo roletnu je moguće postaviti bilo gdje u prozoru pomoću ručki koje se nalaze na vrhu i na dnu.
Vanjska tenda se može potpuno spustiti ili potpuno podići. Da biste spustili vanjsku tendu, okrenite prozor za 180° i postavite vanjsku tendu na kuke s vanjske strane donjeg krila. Prilikom zatvaranja prozora, vanjska tenda se automatski izvlači.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 27-10-2026 19:50:25