

# VELUX roletne FOP (plisirana termo roletna FHC i vanjska tenda MHL)

**VELUX®**



Nabavite dva proizvoda u jednom za zamračenje, izolaciju i zaštitu od toplote. VELUX plisirane termo roletne povećavaju energetska efikasnost vašeg doma dok vam pružaju sve prednosti zamračenja potrebne za dobar san. Dvostruko plisirana tkanina za zamračenje poboljšava izolaciju, a "leteći dizajn" omogućava postavljanje roletne bilo gdje u krovnom prozoru. VELUX vanjska tenda blokira sunčeve zrake prije nego što dopru do stakla i pomaže u održavanju doma hladnim efikasnom zaštitom od toplote tokom toplih, sunčanih dana. Prozirna je tako da uvijek možete uživati u pogledu i prirodnom svjetlu. Lako se ugrađuje iznutra.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Izuzetno visok efekat zamračenja pruža izvrsne uslove za dobar san tokom noći ili popodnevno drijemanje.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime.
- Leteći dizajn vam omogućava da roletnu postavite tačno tamo gdje je potrebna na prozoru, bez potpunog blokiranja svjetla.
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tokom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Roletne sa ručnim upravljanjem su izvrstan izbor za prozore koji se mogu dohvatiti.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Integrisane bočne vodilice omogućavaju nesmetan rad.


OEKO  
TEX®

OEKO  
TEX®

## Boje i uzorci

---

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



1045

1047

1156

1163

## Smjernice za rukovanje

---

VELUX roletne FOP se sastoje od dvije roletne. Termo roletnu je moguće postaviti bilo gdje u prozoru pomoću ručki koje se nalaze na vrhu i na dnu.

Vanjska tenda se može potpuno spustiti ili potpuno podići. Da biste spustili vanjsku tendu, okrenite prozor za 180° i postavite vanjsku tendu na kuke s vanjske strane donjeg krila. Prilikom zatvaranja prozora, vanjska tenda se automatski izvlači.

## Više informacija

---

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>