


Åpning av vinduet

Vinduet åpnes ved å vri vrideren 90°. Rammen åpnes helt (til 95°). Sikkerhetsbeslaget låses automatisk og forhindrer at rammen lukker seg selv.



Lukking av vinduet

For å lukke vinduet utløses ovennevnte beslag mens man holder i vrideren med den andre hånden, som vist. Trekk vrideren mot karmen og vri den 90°.



Ventilasjonsstilling

Vinduet kan settes i tre forskjellige ventilasjonsstillinger.



Unngå kondens

Spesielt i rom med høy luftfuktighet kan det dannes kondens på vinduets innside. Dette kan forebygges ved hyppig utlufning av rommet.



Rengjøring av vinduet

Overflaten kan rengjøres med alminnelige rengjøringsmidler, som benyttes i husholdningen.



Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende slik at regnvann har fritt avløp.



Snø og is

Det er viktig å sikre seg at vannet alltid kan ledes bort fra vinduet. Man skal derfor fjerne snø og is på og rundt vinduet på samme måte som man fjerner blader og lign. fra inndekning og takrenner, så smeltevann uhindret renner vekk.

