

VELUX roletne ROF (osnovni model unutrašnje roletne RFL i vanjska tenda MHL)




Nabavite dva proizvoda u jednom paketu za regulaciju svjetlosti i zaštitu od toplote. VELUX prozirna unutrašnja roletna na fleksibilan način kontroliše ulazak dnevne svjetlosti u prostoriju. Glatki dizajn omogućava vam podizanje ili spuštanje roletne dokle vi želite i kako odgovara vašim ličnim potrebama za dnevnom svjetlosti ili privatnosti u prostorijama u kojima nije potrebno potpuno zamračenje. VELUX vanjska tenda blokira sunčeve zrake prije nego što udare u ostakljenje i pomaže pri održavanju doma hladnim efikasnom toplotnom zaštitom tokom toplih, sunčanih dana. Oba proizvoda se lako ugrađuju iznutra i savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Povećajte svoju privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite ulaz sunčeve svjetlosti tačno onako kako želite.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed postavljene nosače.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Elegantan dizajn roletne sa bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tokom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Izrađene da traju, vanjske tende otporne na vjetar testirane su u pogledu čvrstoće u našim pogonima za testiranje.



Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



Smjernice za rukovanje

RFL:

Unutrašnja roletna se može podizati i spuštati ručno, pomoću ručke koja se može postaviti u bilo koji položaj.

MHL:

Vanjska tenda se može potpuno spustiti ili potpuno podići. Da biste spustili vanjsku tendu, okrenite prozor za 180° i postavite vanjsku tendu na kuke s vanjske strane donjeg krila. Prilikom zatvaranja prozora, vanjska tenda se automatski izvlači. Za namotavanje vanjske tende, zarotirajte prozor za 180° i odvojite vanjsku tendu od kuka.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>