

Openen en sluiten van het dakraam

Open het dakraam door het uitzetijzer 90° te draaien en het raam naar buiten te duwen. Het uitzetijzer kan bevestigd worden op een van de pennen. Het raam kan op drie standen open gezet worden. Het raam sluiten door het uitzetijzer op te tillen en weer vast te zetten op de sluitpen.



Rolgordijn (netstructuur)

In de fabriek is een rolgordijn gemonteerd, welke naar beneden getrokken kan worden en in de beugeltjes vast gezet kan worden.



Verwijderen van het draaiend gedeelte (bijvoorbeeld om het glas schoon te maken)

Open het raam 90° en trek het draaiend gedeelte naar rechts tot deze vrij is van de scharnieren, til dan het draaiend gedeelte naar binnen door de opening.



Beperken van condensvorming

Met name in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid kan condens ontstaan aan de interieurzijde van het glaselement. Dit kan beperkt worden door de ruimte goed en regelmatig te ventileren.



Schoonmaken van het dakraam

Het oppervlak kan worden schoongemaakt met de gangbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen.



Schoonmaken van de gootstukken

Bladeren en ander vuil moeten uit het gootstuk rondom het dakraam verwijderd worden zodat het regenwater altijd goed afgevoerd kan worden.



Sneeuw en ijs

Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat het water altijd afgevoerd wordt van het raam en van de omliggende goten. Op dezelfde wijze als bladeren en ander vuil verwijderd wordt uit gootstukken en dakgoten moet ook sneeuw en ijs worden verwijderd. Dit om te zorgen dat het smeltwater vrij kan worden afgevoerd.

