

VELUX roletne ROP (osnovni model unutrašnje roletne RHL i vanjska tenda MHL)



Nabavite dva proizvoda u jednom paketu za podešavanje svjetla i zaštitu od toplote. VELUX osnovni model unutrašnje roletne na fleksibilan način kontroliše ulazak dnevne svjetlosti u prostoriju. Tri odgovarajuća bočna stopera omogućavaju postavljanje unutrašnje roletne u unaprijed određene položaje kako bi se raspršila dolazna sunčeva svjetlost ili osigurala privatnost.


VELUX vanjska tenda blokira sunčeve zrake prije nego što dopru do stakla i pomaže u održavanju doma hladnim efikasnom toplotnom zaštitom tokom toplih, sunčanih dana. Oba proizvoda se lako ugrađuju iznutra i savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Povećajte svoju privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite ulaz sunčeve svjetlosti tačno onako kako želite.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed postavljene nosače.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tokom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Roletne sa ručnim upravljanjem su izvrstan izbor za prozore koji se mogu dohvatiti.
- Izrađene da traju, vanjske tende otporne na vjetar testirane su u pogledu čvrstoće u našim pogonima za testiranje.
- Beskonačno pozicioniranje vam omogućava da spustite roletnu tačno tamo gdje je potrebna.



Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



Smjernice za rukovanje

VELUX roletne ROP se sastoje od dvije roletne.

Osnovni model unutrašnje roletne se može podizati i spuštati hvatanjem za ručku. Isporučuje se sa bočnim stoperima koji omogućavaju postavljanje unutrašnje roletne u tri položaja. Vanjska tenda se može potpuno spustiti ili potpuno podići. Da biste spustili vanjsku tendu, okrenite prozor za 180° i postavite vanjsku tendu na kuke s vanjske strane donjeg krila. Prilikom zatvaranja prozora, vanjska tenda se automatski izvlači.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>