

Åbning og lukning af vinduet

Vinduet åbnes ved at dreje udskyderstangen 90°, skubbe vinduet udad og fastgøre udskyderstangen på holdetappen. Vinduet kan stå åbent i tre positioner. Vinduet lukkes ved at løfte udskyderstangen fra holdetappen, og fastgøre den på låsetappen.



Netrullegardin

Fra fabrikken er vinduet forsynet med et netrullegardin, der kan trækkes ned og fastholdes i holdekrogene i siderne.



Udtagning af rammen (f.eks. ved pudsning af ruden)

Vinduet åbnes 90° og rammen trækkes mod højre, indtil den er fri af hængslerne. Rammen løftes ind gennem vinduesåbningen.



Undgå kondens

I rum med høj luftfugtighed kan der dannes kondens på indersiden af isoleringsruden. Dette kan forebygges ved at sørge for hyppigere udluftning af rummet.



Rengøring af vinduet

Overfladen kan rengøres med almindelige rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen.



Rengøring af inddækning

Inddækningen rundt om vinduet bør renses for blade og lignende, så regnvand har frit afløb.

**Sne og is**

Det er vigtigt at sikre sig, at vandet altid kan ledes bort fra vinduet. Man skal derfor fjerne sne og is på og omkring vinduet på samme måde, som man skal fjerne blade og lign. fra inddækning og tagrender, så smeltevand uhindret ledes væk.

