


Öppning och stängning av fönstret

Öppna fönstret genom att vrida utskjutarstången 90°, skjut ut fönstret och sätt fast utskjutarstången i tappen som håller kvar fönstret i öppningsläge. Fönstret har tre öppningspositioner. Stäng fönstret genom att lyfta upp utskjutarstången och sätta fast den i stängningsbeslaget.



Nätgardin

Från fabrik är fönstret utrustat med en nätgardin som kan rullas ner och hållas kvar med hjälp av krokar i sidorna.



Lyfta ur bågen (t.ex. när fönstret ska putsas)

Öppna fönstret 90° och skjut bågen åt höger tills den släpper från gångjärnen. Lyft in bågen genom öppningen.



Åtgärder för att undvika kondens på fönstret

Särskilt i rum med hög luftfuktighet kan kondens bildas på insidan av glaset. Detta kan förebyggas genom att rummet vädras ofta.



Rengöring av fönstret

Ytan kan rengöras med vanligt rengöringsmedel.



Rengöring av intäckningsplåtarna

Intäckningsplåtarna runt fönstret bör rensas från löv och dylikt för att regnvattnet ska kunna rinna fritt.

**Snö och is**

Det är viktigt att säkerställa att vattnet alltid kan ledas bort från fönstret.

Man ska därför ta bort snö och is på och omkring fönstret på samma sätt som man ska ta bort löv och liknande från intäckning och takrännor, så att smältvatten obehindrat kan ledas bort.

