

VFE / VFA / VFB / VIU





EFW


EFL


EFS


VELUX®


20°–55°


VAS 453390-2026-08



VFE / VFA / VFB mm
VIU mm + 35 mm
min 7°
min H mm
VFE/VFA/VFB min 130 mm
VIU min 160 mm
VFE/VFA/VFB 90 mm
VIU 130 mm
VFE / VFA
VFB / VIU
10–18 mm
10–18 mm



VIU
a
a
a



VFE/VFA/VFB
VIU
H = min 35 mm
35 mm
H = min 35 mm
H = min 5 mm
35 mm
H = min 5 mm



1
a
a
b
b



a
30 mm



b
30 mm



2
X + 60 mm
X



3



4a VFE/VFA/VFB
min 130 mm
min 130 mm
min 130 mm
90 mm



4b VIU
min 160 mm
min 160 mm
min 160 mm
130 mm



5
VFE/VFA/VFB + min H mm
VIU + 35 mm + min H mm






6
Y + 25 mm
100 mm



Y
Y



7



8
b
a


a
b
CLICK



9


10
a
b
a
10 mm
30 mm
b
30 mm
80 mm



11



12
a
b
c
a
80 mm
b
30 mm
c


VFE





VFA/VFB






























13










14










15a VFE/VFA/VFB






15b VIU







16




17




18




19





VFE



3
2
1


1
2
3

VFA/VFB



2
4
3
1


1
2
4


VELUX
EF?
MK06
0000
EFW
EFL
EFS
EFW
EFL
EFS
VELUX

VELUX®

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR VFE/VFA/VFB/V1U. ©2012, 2026 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP



velux.com/contact

www.velux.com