



Oluline!

See kasutusjuhend kehtib ainult katuseakende kohta, mille andmeplaadi suuruskoodis on olemas "K".

**Tuulutusklaapi kasutamine**


Selleks, et nautida värsket õhku ka siis, kui aken on suletud, tõmba vaikselt käepidet allapoole, et avada tuulutusklaapp. Aken jääb suletuks, kuid õhk siseneb läbi sisseehitatud õhufiltri ruumi. Tolm, putukad või lumi ei satu seejuures tuppa.

**Akna avamine ja sulgemine**

Tõmba käepidet üks kord veel, et avada aken. Hingedes olevad hõõrdumisvedrud lasevad raamil jääda poolavatud asendisse. Akna saab sulgeda lükates akna käepidet ülespoole, et lukustada raam ning tuulutusklaapp.

**Ventileerimisasend**

Akna vasakul ülanurgas asetsev riiv võimaldab fikseerida akna avatud asendisse. Riiv paikneb aknal üleval paremal ja kinnitatakse aknalengi ülaosas olevasse riivi avasse.







Klaaspaketi puhastamine

Välimise aknaklaasi puhastamiseks pööra aknaraami 180 kraadi. Raami peab kindlalt fikseerima lukates riivi aknalengi alaosas paiknevasse riivi avasse. See turvaelement jätab mõlemad kätad puhastamiseks vabaks.

Puhastage klaaspaketti pehme, puhta, ebemevabast riidest, seemisnahast või mitte-abrasiivsest materjalist käsnaga või puhta, mitte-metallist aknaharjaga. Tavaliselt piisab akna puhastamiseks puhtast veest. Mitte-abrasiivseid koduseid puhastusvahendeid võib samuti kasutada.


Hoiatus

- Vältige aknaklaasi kokkupuudet silikooniga.
- Ärge kasutage aknaklaasi puhastamiseks kõrge happe- või leelisesisaldusega koduseid puhastusvahendeid.
- Vältige aknaklaasi kokkupuudet teravate või abrasiivsete esemetega, sealhulgas ehetega.
- Ärge püüdke aknalt mustust maha kraapida ilma eelnevalt vett lisamata.
- Kui akna läheduses toimuvad mingid tööd, kaitske aken puhta kilega, et vältida agressiivsetest või hõõruvatest ainetest tekkivaid laike või määrdumist.





Kondensaadi vähendamine

Kõrge niiskustasemega ruumides võib tekkida akna sisemisele klaasile kondensaat. Seda saab vähendada, asetades radiaatori akna alla ja õhutades tuba sageli.



Õhufiltri puhastamine

Õhufiltri saab eemaldada ja pesta tavaliste koduste puhastusvahenditega. Keerake aken ringi ja kinnitage aken puhastusasendisse, seejärel eemaldage filter. (Uued filtrid on saadaval VELUX-i müügiesinduses).



Puidu hooldus





Puit on saanud tehases põhihoolduse ja lõppviimistluse ning seda võib puhastada tavaliste koduste puhastusvahenditega. Edasist hooldust peab tegema vähemalt iga nelja aasta (lõbipaistva lakiga puit) või iga seitsme aasta (valgeks värvitud puit) tagant ja vajaduse järgi. Aknaid, mis on avatud tugevale kuumusele, tugevale päikesevalgusele ja/või kõrgele niiskustasemele (nt. köögid või vannitoad), peab hooldama vähemalt iga kahe aasta tagant.

Pinnahooldus. Eemaldage pinnakate (lakk või värv). Kontrollige, et pind oleks puhas ja kuiv. Kandke peale kiht akrüülipõhist lakki/värvi (järgige alati tootja juhiseid). Kasutage sama meetodit piirkondades, kus lakk/värv on kahjustatud.



Kinnituste määrimine

Vajaduse korral määrige näidatud kinnitusi.



Veeplekkide puhastamine

Veeplekkidelt tuleb eemaldada lehed ja muu praht, et vihmavesi saaks vabalt ära voolata.



Lumi ja jää

Oluline on veenduda, et vesi saab aknalt ja seda ümbritsevatest rennidest alati ära voolata.

Seetõttu tuleks lumi ja jää aknalt ja seda ümbritsevalt alalt samamoodi eemaldada nagu lehed ja muu praht veeplekilt ja rennidest, et sulamisvesi saaks vabalt voolata.

