



Svarīgi!

Šīs lietošanas instrukcijas attiecas tikai uz jumta logiem, kuru datu plāksnītes izmēra kodā ir burts "K".



Ventilācijas vērtnes pielietojums

Lai svaigs gaiss ieplūstu telpā pat tad, kad logs ir aizvērts, nedaudz pavelciet uz leju kontroles stieni, lai atvērtu ventilācijas vērtni. Logs paliek aizvērts, bet svaigais gaiss ieplūdis telpā caur filtru, kas aiztur putekļus, kukaiņus un sniegu.




Loga atvēršana un aizvēršana

Lai atvērtu logu, vēlreiz pavelciet uz leju kontroles stieni. Atsperu mehānisms engēs notur vērtni daļēji atvērtā pozīcijā. Lai aizvērtu logu, paceliet uz augšu kontroles stieni, lai fiksētu vērtni un aizvērtu ventilācijas vērtni.



Ventilācijas pozīcija

Iebūvētais cilindra aizbīdnis ļauj niefiksēt logu atvērtu. Cilindra aizbīdnis ir novietots loga augšējā labās puses daļā, un tas tiek iebīdīts iemavā sānu rāmja augšējā daļā.







Stikla paketes tīrīšana

Lai notīrītu loga stikla paketes ārējo pusi, pagrieziet logu par 180 grādiem. Vērtne jāfiksē, iebīdot cilindra aizbāžņi iemavā sāna rāmja apakšā. Tādējādi jūs varat tīrīt logu ar abām rokām.

Stikla tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru drānu bez plūksnām/neabrazīvu sūkli vai tīru nemetālisku logu tīrīšanas ierīci. Parasti tīrīšanai pietiek ar tīru ūdeni. Ja nepieciešams, var izmantot arī neabrazīvus mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus.


Brīdinājums

- Nepieļaujiet silikona nokļūšanu uz rūts.
- Stikla paketes tīrīšanai neizmantojiet mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus ar augstu skābju vai sārmu saturu.
- Nepieļaujiet rūts saskari ar asiem vai abrazīviem priekšmetiem, tajā skaitā juvelierproduktiem.
- Aizliegts mēģināt notīrīt netīrumus bez ūdens.
- Ja rūts tuvumā tiek veikti remontdarbi vai citi darbi, pārklājiet rūti ar tīru plastmasas plēvi, lai novērstu šļakatu nokļūšanu uz rūts vai agresīvu vai abrazīvu vielas sastāvdaļu radītu traipu parādīšanos.




Kondensāta veidošanās samazināšana

Telpās ar augstu gaisa relatīvo mitrumu uz loga iekšējās rūts var sakrāties kondensāts. To var novērst, novietojot tieši zem loga apkures sistēmas radiatoru un bieži vēdinot telpu.



Gaisa filtra tīrīšana

Gaisa filtru iespējams noņemt un mazgāt ar parastajiem mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem. Pagrieziet logu par 180 grādiem un nostipriniet logu tīrīšanas stāvoklī, tad izņemiet filtru no rāmja. (Jaunus filtrus var iegādāties pie VELUX izplatītāja).



Koka apkope





Koksnei rūpniecā veikta pamatapstrāde un uzklāta lakas kārtā; to var tīrīt ar parastu mājāsaimniecības tīrīšanas līdzekli. Logam nepieciešama apkope ik pēc četriem gadiem (lakots koks), pēc septiņiem gadiem (krāsots koks) vai kad tas vajadzīgs. Logiem, kas pakļauti karstumam, stiprai saulei, kā arī/vai augstam mitruma līmenim (virtuvēs, vannas istabās), nepieciešama apkope vismaz katru otro gadu.

Virsmas apkope. No virsmas noņemiet lakas vai krāsas kārtu. Pārbaudiet, vai virsma ir tīra un sausa. Uzklājiet ūdens bāzes akrila laku/krāsu (ievērojiet ražotāja instrukcijas). Ja virsmas lakas/krāsas kārtā ir bojāta, šādi pat apstrādājiet bojātās vietas.



Furnitūras eļļošana

Ja nepieciešams, ieeļļojiet norādītos savienojumus.



Pieslēguma tīrīšana

Lai nodrošinātu brīvu lietus ūdens plūsmu, ir nepieciešams notīrīt lapas un citas sānes no loga pieslēguma.



Sniegs un ledus

Svarīgi, lai ūdens vienmēr varētu notecēt no loga un apkārtējām notekām.

Līdz ar to sniegs un ledus ir jānotīra no loga un tā apkārtnes, tāpat arī lapas un citi sāneši no pieslēgumiem ir jānotīra, lai izkusušais ūdens varētu brīvi aizplūst.

