




Important!

Aceste instrucțiuni de folosire se aplică numai pentru ferestrele de mansardă care conțin caracterul "K" în codul de dimensiuni de pe plăcuța de identificare.

**Folosirea clapetei de ventilare**


Pentru a vă bucura de aer proaspăt când fereastra este închisă, acționați o dată bara de operare și clapeta de ventilare se va deschide. Fereastra va rămâne închisă, însă aerul poate pătrunde în cameră printr-un filtru integrat, care nu permite accesul prafului, insectelor și fulgilor de nea.

**Deschiderea și închiderea ferestrei**

Acționați a doua oară bara de operare și se va deschide fereastra. Balamalele speciale permit oprirea cercevei în poziții intermediare de deschidere. Fereastra se închide apăsând cu fermitate bara de operare în sus, închizându-se mai întâi cerceveaua și apoi clapeta de ventilare.

**Poziția de ventilare**

Opritorul integrat permite fixarea ferestrei în poziție deschisă. Opritorul este plasat în partea din dreapta sus a ferestrei și pătrunde în locul corespunzător din partea de sus a tocului lateral.






Curățarea geamului

Pentru curățarea geamului exterior, rotiți cerceveaua aproximativ 180 grade. Cerceveaua trebuie fixată prin împingerea opritorului în locașul situat în partea inferioară a tocului. Astfel fereastra se va bloca în poziția pentru spălare pentru a lucra cu ambele mâini libere.

Curățați geamul cu o cârpă moale, curată și fără scame/ o bucată de piele moale/un burete non-abraziv sau un dispozitiv de spălat geamuri curat, nemetalic. Apa curată este de obicei suficientă. Dacă este necesar, se poate folosi și detergent menajer obișnuit


Atenție

- Evitați contactul ferestrei cu siliconul și cu orice material care conține silicon.
- Pentru curățarea geamului, nu utilizați detergenți menajeri care conțin niveluri ridicate de substanțe acide sau alcaline.
- Evitați contactul geamului cu obiecte ascuțite sau abrazive, inclusiv cu bijuterii.
- Nu încercați să curățați geamurile fără a le stropi în prealabil cu apă.
- Dacă se desfășoară lucrări în vecinătatea geamului, protejați-l cu o folie de plastic curată, pentru a împiedica pătarea geamului cu diverse substanțe abrazive și dăunătoare.





Minimizarea riscului condensului

În special în camerele cu un grad ridicat de umiditate, se poate forma condens pe geamul interior. Plasarea imediat sub fereastră a unei surse de căldură reduce acest risc.



Curățarea filtrului de aer

Filtrul de aer poate fi scos și curățat cu detergenți menajeri. Rotiți cerceveaua complet, fixați-o în poziția de spălare și înălțați filtrul de aer. (Compania VELUX vă pune la dispoziție filtre de aer noi).







Întreținerea ferestrei

Suprafața din poliuretan alb poate fi curățată cu detergenți menajeri.



Ungerea feroneriei

Ungeți feroneria afișată, dacă este necesar.



Curățarea ramei de etanșare

Mizeria și frunzele trebuie înlăturate de pe ramele de etanșare pentru a permite drenarea eficientă a apei.



Zăpada și gheața

Este important să vă asigurați că apa se poate scurge întotdeauna de pe fereastră și de pe jgheburile înconjurătoare.

În consecință, zăpada și gheața trebuie să fie îndepărtate din zona situată deasupra și în jurul ferestrei, în același mod în care frunzele și alte impurități trebuie să fie îndepărtate din ramele de etanșare și de pe jgheaburi, pentru a permite apei topite să curgă liber.

