
GGU

TÜRKÇE: Kullanım talimatları

Önemli!


Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi plakasındaki boyut kodunda bir "**K**" harfi olan çatı pencereleri için geçerlidir.



Havalandırma kapağının kullanımı

Pencereniz tamamen kapalıyken dahi, temiz havadan faydalanabilmek için açma-kapama barını bir kademe aşağı doğru çekerek havalandırma kapağını açınız. Pencere kilitli kalacak, ancak kanalın içindeki filtre sayesinde kar, toz ve haşereler dışarıda kalarak odanıza temiz hava girecektir.

Not: Çatıda kar olmasa bile soğuk havalarda açık havalandırma kanadından su damlayabilir. Bu durum evin içindeki nemli hava dışarıdaki soğuk havayla temas ettiğinde gerçekleşebilir. Havalandırma kanadı bu havalarda kapalı tutulmalıdır. Odayı etkili bir şekilde havalandırmanız gerekiyorsa pencereyi tamamen açın.





Pencereyi açma ve kapama


Pencereyi açmak için üstte bulunan açma-kapama barını kendinize doğru bir kez daha çekiniz. Menteşelerde bulunan yaylar kanadın kısmen açık pozisyonda sabitlenmesini sağlar. Pencereyi ve havalandırma kapağını kapamak için açma-kapama barını yukarıya doğru kuvvetlice iterek kanadı kilitleyiniz.





Havalandırma pozisyonu

Pencerede bulunan sürgü kilit, pencereyi açık pozisyonda sabitlemenizi sağlar. Sürgü kilit, pencerenin sağ üst yanındadır ve ittiğiniz zaman pencere kasasındaki kovana yerleşir.



GGU

TÜRKÇE: Kullanım talimatları

Camın temizlenmesi


Camın dış yüzeyini temizlemek için kanadı 180 derece kendi çevresinde döndürün. Sürgü kilidi pencere kasasındaki kovana yerleştirerek pencereyi sabitleyin. Bu güvenlik özelliği, temizlik işlemi için iki elinizin de serbest kalmasını sağlar.

Pencereyi yumuşak, temiz, hav bırakmayan bez/güderi/yumuşak sünger veya metal olmayan bir cam sileceğiyle temizleyin. Camın temizlenmesi için sadece temiz su yeterli olacaktır. Aşındırıcı özelliği olmayan deterjanlar da kullanılabilir.

Uyarı

- Silikonun camla temas etmesinden kaçının.
- Camı temizlerken yüksek düzeyde asit ya da alkali içeren ev temizleyicileri kullanmayın.
- Cama mücevher dahil herhangi bir keskin veya aşındırıcı nesnenin temas etmesinden kaçının.
- Su uygulamadan önce asla camın üzerindeki kiri temizlemeye kalkmayın.
- Eğer camın civarında herhangi bir çalışma gerçekleştiriyorsanız, camı aşındırıcı maddelerden gelecek herhangi bir sıçrama veya lekelenmeye karşı önlemek için temiz bir plastik örtü ile kaplayınız.










Yoğuşmanın en aza indirilmesi

Özellikle nem seviyesinin yüksek olduğu odalarda, iç cam üzerinde yoğuşma meydana gelebilir. Bu, pencerenin hemen altına bir radyatör takılarak ve oda sık sık havalandırılarak en aza indirilebilir.




Hava filtresinin temizlenmesi

Hava filtresi çıkartılıp, normal ev temizlik maddeleriyle yıkanabilir. Pencereyi temizleme konumunda tamamen döndürün ve pencereyi sabitleyin, sonra filtreyi yerinden çıkarın. (Gerekli olduğunda yeni filtreleri VELUX satış ofisi aracılığıyla temin edebilirsiniz).

Camın temizlenmesi

Beyaz poliüretan yüzey, normal ev temizlik maddeleriyle temizlenebilir.







GGU

TÜRKÇE: Kullanım talimatları


Menteşelerin yağlanması

Gösterilen menteşeleri beş yılda bir defa veya gerektiğinde yağlayın.



Etekliğin temizlenmesi

Yaprakların ve diğer kalıntıların, pencere etrafındaki eteklikten temizlenerek yağmur suyunun serbestçe akması sağlanır.

Kar ve buz

Suyun her zaman pencereden ve etrafındaki oluklardan akabildiğinden emin olunması önemlidir.
Bu nedenle, tıpkı yaprakların ve diğer birikintilerin eteklik ve oluklardan temizlenmesi gerektiği gibi, eriyen suyun kolaylıkla akabilmesi için kar ve buzun pencerenin üzerindeki ve etrafındaki alandan temizlenmesi gerekmektedir.

DIRECTIONS FOR USE FOR GGU. ©2012, 2026 VELUX GROUP
®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP VAS 453772-2026-07