

CVU électrique/solaire CFU

Entretien

CVU électrique/solaire

Nettoyage de la surface de la vitre extérieure

Le nettoyage de la surface de la vitre extérieure peut être effectué avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Le nettoyage à l'eau sera généralement suffisant pour le nettoyage du verre. Des produits nettoyants domestiques non abrasifs peuvent également être utilisés.

La fenêtre pour toit plat avec protection vitrage doit être fermée pendant le nettoyage, qui doit être effectué de l'extérieur.

Avertissement

- Évitez le contact du silicone et le vitrage.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des particules abrasives.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant domestique fortement acide ou (fortement) alcalin pour le nettoyage du vitrage. Cela inclut les produits nettoyants domestiques courants tels que l'alcool à brûler.
- Évitez tout contact entre le vitrage et des objets pointus ou abrasifs, comme des bijoux.
- N'essayez jamais de nettoyer des impuretés sur le vitrage sans appliquer de l'eau au préalable.
- Si des travaux ont lieu à proximité de la fenêtre pour toit plat avec protection vitrage, protégez-la afin d'éviter que d'éventuelles éclaboussures ou taches de composés agressifs et abrasifs n'endommagent la fenêtre pour toit plat avec protection vitrage.

Remplacement du joint

Il est recommandé de remplacer le joint entre le cadre dormant et l'ouvrant tous les 10 ans pour garantir une étanchéité optimale et éviter la condensation.

Les pièces détachées sont disponibles auprès de votre société de vente VELUX. Veuillez fournir les informations figurant sur l'étiquette de données. Veuillez contacter votre société de vente VELUX, voir www.velux.com.

Ventilation

Afin de garantir le meilleur climat intérieur possible et d'éviter la condensation, il est recommandé d'ouvrir la fenêtre pour toit plat avec protection vitrage deux à trois fois par jour pendant 15 minutes à chaque fois. Si la fenêtre pour toit plat avec protection vitrage est recouverte de neige, la neige doit être enlevée de l'extérieur avant d'ouvrir la fenêtre pour toit plat avec protection vitrage.

Déneigement sur la vitre extérieure

Dans les régions à chutes de neige abondantes, assurez-vous que la neige sur la vitre extérieure est régulièrement enlevée.

Détecteur de pluie

La saleté et la neige sur le détecteur de pluie peuvent causer des soucis de fonctionnement. Par conséquent, il est recommandé de nettoyer le détecteur de pluie avec un chiffon doux et humide une ou deux fois par an ou en cas de besoin.

Cellule photovoltaïque (uniquement pour CVU solaire)

La saleté et la neige sur la cellule photovoltaïque peuvent causer des problèmes de fonctionnement/recharge. Par conséquent, il est recommandé de nettoyer la cellule photovoltaïque avec un chiffon doux et humide une ou deux fois par an ou en cas de besoin.

Entretien de l'intérieur

Le nettoyage de la surface de la vitre intérieure peut être effectué avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Le nettoyage à l'eau sera généralement suffisant pour le nettoyage du verre. Des produits nettoyants domestiques non abrasifs peuvent également être utilisés. Pour le reste, la fenêtre pour toit plat avec protection vitrage ne nécessite aucun entretien de l'intérieur.

Sécurité personnelle

Pour votre sécurité personnelle, ne jamais placer la main ou le corps sur la fenêtre pour toit plat avec protection vitrage sans couper l'alimentation.



Nettoyage de la surface de la vitre extérieure

Le nettoyage de la surface de la vitre extérieure peut être effectué avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Le nettoyage à l'eau sera généralement suffisant pour le nettoyage du verre. Des produits nettoyants domestiques non abrasifs peuvent également être utilisés.

Avertissement

- Évitez le contact du silicone et le vitrage.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des particules abrasives.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant domestique fortement acide ou (fortement) alcalin pour le nettoyage du vitrage. Cela inclut les produits nettoyants domestiques courants tels que l'alcool à brûler.
- Évitez tout contact entre le vitrage et des objets pointus ou abrasifs, comme des bijoux.
- N'essayez jamais de nettoyer des impuretés sur le vitrage sans appliquer de l'eau au préalable.
- Si des travaux ont lieu à proximité de la fenêtre pour toit plat avec protection vitrage, protégez-la afin d'éviter que d'éventuelles éclaboussures ou taches de composés agressifs et abrasifs n'endommagent la fenêtre pour toit plat avec protection vitrage.

Déneigement sur la vitre extérieure

Dans les régions à chutes de neige abondantes, assurez-vous que la neige sur la vitre extérieure est régulièrement enlevée.

Entretien de l'intérieur

Le nettoyage de la surface de la vitre intérieure peut être effectué avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Le nettoyage à l'eau sera généralement suffisant pour le nettoyage du verre. Des produits nettoyants domestiques non abrasifs peuvent également être utilisés. Pour le reste, la fenêtre pour toit plat avec protection vitrage ne nécessite aucun entretien de l'intérieur.