

Elektrický/solárny svetlík CVU CFU

Údržba

Elektrický/solárny svetlík CVU

Čistenie plochy vonkajšieho skla

Plochu vonkajšieho skla možno vyčistiť mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na umytie skla spravidla postačí čistá voda. Môžete použiť aj neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť.

Svetlík musí byť počas čistenia zatvorený a čistenie by sa malo vykonávať zvonka.

Upozornenie

- Zabráňte kontaktu silikónu so zasklením.
- Na umývanie skla nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
- Na čistenie zasklenia nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť s vysokým obsahom kyselín alebo zásad. Patria sem bežné čistiace prostriedky pre domácnosť, ako napríklad denaturovaný lieh.
- Zabráňte kontaktu zasklenia so všetkými ostrými alebo abrazívnymi predmetmi vrátane šperkov.
- Nikdy neskúšajte odstraňovať špinu zo zasklenia bez použitia vody.
- Ak prebiehajú práce v blízkosti svetlíka, chráňte ho, aby nedošlo k jeho poškodeniu striekajúcimi agresívnymi a abrazívnymi látkami.

Výmena tesnenia

Tesnenie medzi rámom a okenným krídlom sa odporúča meniť každých 10 rokov, aby sa zaistilo optimálne vzduchotesné spojenie a nedochádzalo ku kondenzácii.

Náhradné diely sú k dispozícii v spoločnosti VELUX. Uvedte, prosím, informácie z výrobného štítku. Obráťte sa na spoločnosť VELUX na adrese www.velux.com.

Vetranie

Aby ste zaistili čo najlepšiu vnútornú klímu a zabránili kondenzácii vlhkosti, odporúčame otvárať svetlík dvakrát až trikrát denne vždy na 15 minút. Ak je svetlík zasypáný snehom, je potrebné pred otvorením svetlíka sneh z vonkajšej strany odstrániť.

Odstránenie snehu na vonkajšom skle

V oblastiach so silným snežením zaistíte pravidelné odstraňovanie snehu z vonkajšieho skla.

Dažďový senzor

Nečistoty a sneh na dažďovom senzore môžu mať za následok nesprávne fungovanie okna. Preto sa dažďový senzor odporúča raz alebo dvakrát do roka (alebo podľa potreby) čistiť, a to mäkkou vlhkou handričkou.

Solárny článok (len pre solárne svetlíky CVU)

Nečistoty a sneh na solárnom článku môžu zapríčiniť nesprávne fungovanie okna, resp. problémy s nabitím. Preto sa solárny článok odporúča raz alebo dvakrát do roka (alebo podľa potreby) čistiť, a to mäkkou vlhkou handričkou.

Údržba zvnútra

Plochu vnútorného skla možno vyčistiť mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na umytie skla spravidla postačí čistá voda. Môžete použiť aj neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť. Vnútorná strana svetlíka si nevyžaduje ďalšiu údržbu.

Bezpečnosť osôb

V záujme osobnej bezpečnosti nikdy nevystrekujte z okna ruky alebo sa zo svetlíka nevykláňajte bez toho, že by ste najskôr elektrické ovládanie okna vypli.



Čistenie plochy vonkajšieho skla

Plochu vonkajšieho skla možno vyčistiť mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na umytie skla spravidla postačí čistá voda. Môžete použiť aj neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť.

Svetlík musí byť počas čistenia zatvorený a čistenie by sa malo vykonávať zvonka.

Upozornenie

- Zabráňte kontaktu silikónu so zasklením.
- Na umývanie skla nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
- Na čistenie zasklenia nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť s vysokým obsahom kyselín alebo zásad. Patria sem bežné čistiace prostriedky pre domácnosť, ako napríklad denaturovaný lieh.
- Zabráňte kontaktu zasklenia so všetkými ostrými alebo abrazívnymi predmetmi vrátane šperkov.
- Nikdy neskúšajte odstraňovať špinu zo zasklenia bez použitia vody.
- Ak prebiehajú práce v blízkosti svetlíka, chráňte ho, aby nedošlo k jeho poškodeniu striekajúcimi agresívnymi a abrazívnymi látkami.

Odstránenie snehu na vonkajšom skle

V oblastiach so silným snežením zaistite pravidelné odstraňovanie snehu z vonkajšieho skla.

Údržba zvnútra

Plochu vnútorného skla možno vyčistiť mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na umytie skla spravidla postačí čistá voda. Môžete použiť aj neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť. Vnútorná strana svetlíka si nevyžaduje ďalšiu údržbu.