Elektrický/solárny svetlík CXU, CVU CFU

Údržba

Elektrický/solárny svetlík CXU, CVU

Čistenie plochy vonkajšieho skla
Plochu vonkajšieho skla možno vyčistiť mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na umytie skla spravidla postačí čistá voda. Môžete použiť aj neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť.

Svetlík musí byť počas čistenia zatvorený a čistenie by sa malo vykonávať zvonka.

Upozornenie
- Zabráňte kontaktu silikónu so zasklením.
- Na umývanie skla nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
- Na čistenie zasklenia nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť s vysokým obsahom kyselín alebo zásad. Patria sem bežné čistiace prostriedky pre domácnosť, ako napríklad denaturovaný lieh.
- Zabráňte kontaktu zasklenia so všetkými ostrými alebo abrazívnymi predmetmi vrátane šperkov.
- Nikdy neskúšajte odstraňovať špinu zo zasklenia bez použitia vody.
- Ak prebiehajú práce v blízkosti svetlíka, chráňte ho, aby nedošlo k jeho poškodeniu striekajúcimi agresívnymi a abrazívnymi látkami.

Výmena tesnenia
Tesnenie medzi rámom a okenným krídlom sa odporúča meniť každých 10 rokov, aby sa zaistilo optimálne vzduchotesné spojenie a nedochádzalo ku kondenzácii.
Náhradné diely sú k dispozícii v spoločnosti VELUX. Uveďte, prosím, informácie z výrobného štítka. Obráťte sa na spoločnosť VELUX na adrese www.velux.com.

Vetranie
Aby ste zaistili čo najlepšiu vnútornú klímu a zabránili kondenzácii vlhkosti, odporúčame otvárať svetlík dvakrát až trikrát denne vždy na 15 minút. Ak je svetlík zasypaný snehom, je potrebné pred otvorením svetlíka sneh z vonkajšej strany odstrániť.

Odstránenie snehu na vonkajšom skle
V oblastiach so silným snežením zaistite pravidelné odstraňovanie snehu z vonkajšieho skla.

Dažďový senzor
Nečistoty a sneh na dažďovom senzore môžu mať za následok nesprávne fungovanie okna. Preto sa dažďový senzor odporúča raz alebo dvakrát do roka (alebo podľa potreby) čistiť, a to mäkkou vlhkou handričkou.

Solárny článok (len pre solárne svetlíky CVU)
Nečistoty a sneh na solárnom článku môžu zapríčiniť nesprávne fungovanie okna, resp. problémy s nabíjaním. Preto sa solárny článok odporúča raz alebo dvakrát do roka (alebo podľa potreby) čistiť, a to mäkkou vlhkou handričkou.

Údržba zvnútra
Plochu vnútorného skla možno vyčistiť mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na umytie skla spravidla postačí čistá voda. Môžete použiť aj neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť. Vnútorná strana svetlíka si nevyžaduje ďalšiu údržbu.

Bezpečnosť osôb
V záujme osobnej bezpečnosti nikdy nevystrkujte z okna ruky alebo sa zo svetlíka nevykláňajte bez toho, že by ste najskôr elektrické ovládanie okna vypli.

VAS 455276-2026-10

CFU

Čistenie plochy vonkajšieho skla

Plochu vonkajšieho skla možno vyčistiť mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na umytie skla spravidla postačí čistá voda. Môžete použiť aj neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť.

Upozornenie

- Zabráňte kontaktu silikónu so zasklením.
- Na umývanie skla nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
- Na čistenie zasklenia nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť s vysokým obsahom kyselín alebo zásad. Patria sem bežné čistiace prostriedky pre domácnosť, ako napríklad denaturovaný lieh.
- Zabráňte kontaktu zasklenia so všetkými ostrými alebo abrazívnymi predmetmi vrátane šperkov.
- Nikdy neskúšajte odstraňovať špinu zo zasklenia bez použitia vody.
- Ak prebiehajú práce v blízkosti svetlíka, chráňte ho, aby nedošlo k jeho poškodeniu striekajúcimi agresívnymi a abrazívnymi látkami.

Odstránenie snehu na vonkajšom skle

V oblastiach so silným snežením zaistite pravidelné odstraňovanie snehu z vonkajšieho skla.

Údržba zvnútra

Plochu vnútorného skla možno vyčistiť mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na umytie skla spravidla postačí čistá voda. Môžete použiť aj neabrazívne čistiace prostriedky pre domácnosť. Vnútorná strana svetlíka si nevyžaduje ďalšiu údržbu.