Elektrické/solární CXU, CVU CFU

Údržba

Elektrické/solární CXU, CVU

Čištění povrchu vnějšího skla

Povrch venkovního skla lze čistit měkkým čistým hladkým hadříkem. K čištění skla normálně stačí čistá voda. Mohou být také použity neabrazivní čisticí prostředky pro domácnost.

Světlík musí být během čištění zavřený a čištění by se mělo provádět zvenčí.

Upozornění

- Zabraňte kontaktu silikonu se zasklením.
- Neužívejte žádné čistící prostředky, které obsahují abrazivní části.
- K čištění zasklení nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost s vysokým obsahem kyselin nebo zásad. To zahrnuje běžné čisticí prostředky pro domácnost jako metylové destiláty.
- Zabraňte kontaktu zasklení se všemi ostrými nebo abrazivními předměty včetně šperků.
- Nikdy nezkoušejte odstraňovat špínu na zasklení bez použití vody.
- Pokud probíhají práce v blízkosti světlíku, chraňte jej, aby nedošlo k jeho poškození stříkajícími agresivními a abrazivními látkami.

Výměna těsnění

Těsnění mezi rámem a okenním křídlem se doporučuje vyměnit každých 10 let, aby bylo zajištěno optimální vzduchotěsné spojení a nedocházelo ke kondenzaci.

Náhradní díly jsou k dispozici u společnosti VELUX. Při komunikaci nahlaste informace z identifikačního štítku. Obraťte se na společnost VELUX – viz www.velux.com.

Větrání

Abyste zajistili co nejlepší vnitřní klima a zabránili kondenzaci vlhkosti, doporučujeme otevírat světlík dvakrát až třikrát denně vždy na dobu 15 minut. Pokud je světlík zasypaný sněhem, je třeba před otevřením světlíku sníh z vnější strany odklidit.

Odklízení sněhu na venkovním skle

V oblastech se silnými sněhovými srážkami zajistěte pravidelné odstraňování sněhu z venkovního skla.

Dešťový senzor

Nečistota nebo sníh na dešťovém senzoru může způsobit problémy s ovládáním. Proto doporučujeme čistit dešťový senzor pomocí jemného navlhčeného hadříku jednou nebo dvakrát za rok nebo v případě potřeby.

Solární článek (pouze pro světlíky CVU na solární pohon)

Nečistota nebo sníh na solárním článku může způsobit problémy s ovládáním/nabíjením. Proto doporučujeme čistit solární článek pomocí jemného navlhčeného hadříku jednou nebo dvakrát za rok nebo v případě potřeby.

Údržba zevnitř

Povrch vnitřního skla lze čistit měkkým čistým hladkým hadříkem. K čištění skla normálně stačí čistá voda. Mohou být také použity neabrazivní čisticí prostředky pro domácnost. Jinak je světlík zevnitř bezúdržbový.

Osobní bezpečnost

Pro osobní bezpečnost se nikdy nevyklánějte ze světlíku, aniž byste jej odpojili od zdroje.

VAS 455277-2026-10

CFU

Čištění povrchu vnějšího skla

Povrch venkovního skla lze čistit měkkým čistým hladkým hadříkem. K čištění skla normálně stačí čistá voda. Mohou být také použity neabrazivní čisticí prostředky pro domácnost.

Upozornění

- Zabraňte kontaktu silikonu se zasklením.
- Neužívejte žádné čistící prostředky, které obsahují abrazivní části.
- K čištění zasklení nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost s vysokým obsahem kyselin nebo zásad. To zahrnuje běžné čisticí prostředky pro domácnost jako metylové destiláty.
- Zabraňte kontaktu zasklení se všemi ostrými nebo abrazivními předměty včetně šperků.
- Nikdy nezkoušejte odstraňovat špínu na zasklení bez použití vody.
- Pokud probíhají práce v blízkosti světlíku, chraňte jej, aby nedošlo k jeho poškození stříkajícími agresivními a abrazivními látkami.

Odklízení sněhu na venkovním skle

V oblastech se silnými sněhovými srážkami zajistěte pravidelné odstraňování sněhu z venkovního skla.

Údržba zevnitř

Povrch vnitřního skla lze čistit měkkým čistým hladkým hadříkem. K čištění skla normálně stačí čistá voda. Mohou být také použity neabrazivní čisticí prostředky pro domácnost. Jinak je světlík zevnitř bezúdržbový.