

Montagevejledning: Cirkulært ovenlys på blændkarm

VELUX®




Commercial

veluxcommercial.dk

For montage af cirkulære ovenlyskupler på et varmt tag, benyttes blændkarme som ovenlyset kan monteres på. Blændkarmen tilpasses, så dens overkant bliver plan med overkanten af isoleringen, og ovenlyskuplen monteres ovenpå blændkarmen som vist nedenfor. Til sidst monteres lysskakt.


Bemærk

- 1 I nogle tilfælde bliver hjørnepindene til blændkarmen leveret med løst.
- 2 NB: Husk at isolere imellem lysskakt og blændkarm.



På snittet er lysskakten tilpasset det øverste karm mål **a**. I nogle tilfælde kan lysskakten være tilpasset det nederste karm mål i stedet for **b**.

Lysskakten fastgøres med skruer i topkanten, minimum 1 skrue pr. 20 cm. Det anbefales at anvende hvidmalede facadeskruer.



Princip for papinddækning

Pappet varmes op og lægges på.

Der må ikke varmes direkte på glasfiberkarmen